

Activer-désactiver le Wifi

Par défaut le wifi est activé. Il est possible de le désactiver ou de le réactiver. Pour cela, il existe deux méthodes pour activer.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est conseillé de désactiver le wifi lorsque vous n'avez pas besoin d'Internet, notamment en utilisant la première méthode.

1/ A partir du bouton




Le wifi est activé lorsque le voyant bleu est allumé et lorsqu'il est désactivé, le voyant est orange.


Pour l'activer ou le désactiver, poussez le bouton vers la gauche.

2/A partir de Windows


Pour activer ou désactiver le wifi :




1. Faites un clic droit sur l'icône réseau
2. Cliquez sur « Centre Réseau et partage »



Cliquez sur « Gérer une connexion réseau »



Faites un clic droit sur l'icône « Connexion réseau sans fil » puis cliquez sur « Désactiver »



Si la « Connexion réseau sans fil » est désactivée, faites un clic droit sur cet icône puis cliquez sur « Activer »